



FCAR F3 Лист спецификации (внимание: только для ознакомления)

| | |
|------------|--------|
| Произв.: | Scania |
| Версия ПО: | V6.4 |

| Модель | Система | Система | Система | Система | Система | Ф-ции | | | | |
|--------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Инф. о версии | Чтение ошибок | Удаление ошибок | Чтение потока данных | Пометки (др. ф-ции) |
| Scania | 16 Pin круглый | 4 серия | Грузовик 4 серии | | Двигатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | Тормоз | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | Координатор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | Доп. тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | Подвеска | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| | | | | | КПП | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | | Автобус 4 серии | Двухсекц. автобус | Двигатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Тормоз | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Координатор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | Автобус | Двигатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Тормоз | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Координатор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

| 3 серия | Грузовик 3 серии | Доп. Тормоз | Доп. тормоз | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
|--|------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 16 Pin квадратный | | | Доп. тормоз | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| | | | APS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | BMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | CCS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | COO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | EMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | ICL | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| | | | SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | VIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| | | | BCS | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| | | | GMS | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| TCO | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | | | |
| Обозначения: ✓ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию | | | | | | | | |