



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню		Ф-ции						
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции
Япония		Двигатель	√	√	√	√	√	-
		At	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	-
		Кондиционер	√	√	√	√	√	-
		Усилитель руля	√	√	√	√	√	-
		BCM	√	√	√	√	√	-
		EMCD	√	√	√	√	√	-
		Система электродвигателя	√	√	√	√	√	-
		4wd	√	√	√	√	√	-
		Электронная пневматическая система	√	√	√	√	√	-
Общие		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	-
		At	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	-
		Кондиционер	√	√	√	√	√	-
		Усилитель руля	√	√	√	√	√	-
		BCM	√	√	√	√	√	-
		EMCD	√	√	√	√	√	-
		Система электродвигателя	√	√	√	√	√	-
		4wd	√	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню			Ф-ции						
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции	
		Электронная пневматическая система	√	√	√	√	√	-	
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	-	
	ESTEEM	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
		At	√	√	√	√	√	-	
		ABS	√	√	√	√	√	-	
		SRS	√	√	√	√	√	-	
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
	AERIO/BALENO	At	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		HVAC	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
	ALTO	ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		EPS	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
	APV/CARRY	AT	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
	BALENO	AT	√	√	√	√	√	√	-
ABS		√	√	√	√	√	√	-	
SRS		√	√	√	√	√	√	-	
Иммобилайзер		√	√	√	√	√	√	-	
Двигатель		√	√	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню			Ф-ции						
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции	
	BLAZER/S10 TRUCK	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
	CAR800	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
	CARRY 1.3	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
		АТ	√	√	√	√	√	-	
		ABS	√	√	√	√	√	-	
		EPS	√	√	√	√	√	-	
		SRS	√	√	√	√	√	-	
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
	EVERY/ LANDY	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
		АТ	√	√	√	√	√	-	
		ABS	√	√	√	√	√	-	
		EPS	√	√	√	√	√	-	
		SRS	√	√	√	√	√	-	
	GRAND VITARA(JB)	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
		АТ	√	√	√	√	√	-	
		ABS	√	√	√	√	√	-	
		SRS	√	√	√	√	√	-	
		Кондиционер	√	√	√	√	√	√	-
		BCM	√	√	√	√	√	√	-
		HVAC	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
	GRAND VITARA/XL 7	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
		АТ	√	√	√	√	√	-	
		ABS	√	√	√	√	√	-	
		SRS	√	√	√	√	√	-	
		BCM	√	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню			Ф-ции						
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции	
Другие		HVAC	√	√	√	√	√	-	
	GYPSY	Двигатель	√	√	√	√	√	-	
	IGNIS	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		EPS	√	√	√	√	√	√	-
		AT	√	√	√	√	√	√	-
	JIMNY	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		AT	√	√	√	√	√	√	-
	JIMNY	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		AT	√	√	√	√	√	√	-
	LIANA	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		AT	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
	SWIFT	HVAC	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		AT	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню			Ф-ции						
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции	
		EPS	√	√	√	√	√	-	
		BCM	√	√	√	√	√	-	
	SPLASH	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		BCM	√	√	√	√	√	√	-
		EPS	√	√	√	√	√	√	-
		VAN/OMNI	Двигатель	√	√	√	√	√	√
	VERSA	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
	VITARA	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
	WAGON R+	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		SRS	√	√	√	√	√	√	-
		EPS	√	√	√	√	√	√	-
	ZEN	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
	SX4	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
SRS		√	√	√	√	√	√	-	
BCM		√	√	√	√	√	√	-	
Кондиционер		√	√	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню			Ф-ции						
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции	
		EPS	√	√	√	√	√	-	
		4WD	√	√	√	√	√	-	
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	-	
	FORENZA/R ENO	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
	VERONA	SRS	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		BCM	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
	XL7	SRS	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	√	-
		BCM	√	√	√	√	√	√	-
	X-90	HVAC	√	√	√	√	√	√	-
		Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
		Иммобилайзер	√	√	√	√	√	√	-
	SAMURAI	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-
		АТ	√	√	√	√	√	√	-
Иммобилайзер		√	√	√	√	√	√	-	
SIDE KICK/SIDE KICK	Двигатель	√	√	√	√	√	√	-	
	АТ	√	√	√	√	√	√	-	
		Двигатель	√	√	√	√	√	-	



FCAR F3 Лист спецификации

Производитель	Suzuki
Версия ПО:	v5.7

Меню			Ф-ции					
Область	Серии	Система	Инф. О системе	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции
	BALENO/AE RIO	АТ	√	√	√	√	√	-
		ABS	√	√	√	√	√	-
		HVAC	√	√	√	√	√	-

Обозначение 1: √ означает, что ф-ция имеется - означает, что не имеется.

Обозначение 2: право окончательной интерпритации принадлежит Fcar