

Сканматик 2.19.3 Таблица применимости Lifan

Сокращения:

ЕСМ – Модуль управления двигателем; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

BREEZ(520)		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Vagon VAx000Q	+	+	+	+	Сбрособучения
ECM	MT20U	+	+	+	+	
ABS	Wanxiang ABS	+	+	+	-	
ABS	Teves MK20	+	+	+	+	
SRS	Jinheng Ver1.0	+	-	+	+	
SRS	Jinheng Ver2.0	+	-	+	+	
CELLIYA(530)		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ
SOLANO(620)		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Bosch ME7.8.8 (1.5L, 1.6L VVT)	+	+	+	+	Сбрособучения
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ
ECM	Delphi MT22.1 (1.8L VVT)	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, запись VIN
ECM	Vagon VAx000Q	+	+	+	+	Сбрособучения
ABS	Wanxiang ABS	+	+	+	-	
SRS	Bosch AB10	+	-	+	+	Проверка конфигурации, данные удара
SRS	Jinheng Ver1.0	+	-	+	+	
X60		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT22.1 (1.8L VVT)	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, запись VIN