

Сканматик 2.19.3 Таблица применяемости МАЗ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СБ** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
EDC7UC31 MM3-245.30 (прошивка P_765)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 MM3-245.35E4 (прошивка P_986)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМЗ-650	+	+	+	+	-	-	сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМЗ-651, 536 (прошивка P_986)	+	+	+	+	-	-	сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 ЯМЗ-534 (прошивка P_986)	+	+	+	+	-	-	сброс аварийного клапана, моточасы
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе