

### Сканматик 2.19.3 Таблица применяемости ПАЗ

Сокращения:

**ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_765)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_986)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы
EDC7UC31 (ЯМЗ-534)	+	+	+	+	+	-	сброс аварийного клапана, моточасы
Cummins CM2220 3.8	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, регулировка оборотов ХХ +-50
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок
Микас 11 V8	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе

Примечание: Двигатели Cummins следует читать через модули ГАЗ и КАМАЗ, нужен переходник Deutch-9.