Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
350Z	Z33	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD F1	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
370Z	Z34	2008 2009 2010 2011 2012 2013	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F8	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F2 F3	CD F3	SCD F1		SCD T F2 F3	SCD F3		SCD T F3	SCD T F2	SCD T F2		SCD T F1 F2					SCD F3															SCD T	SCD T F3								
370Z Convertible	HZ34	2009 2010 2011 2012 2013	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F8	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F2 F3	CD F3	SCD F1		SCD T F2 F3	SCD F3		SCD T F3		SCD T F2																					SCD T	SCD T F3								
ALTIMA	L32	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F2 F3	CD F3	SCD F1			SCD F3		SCD T F3		SCD T F2													SD F2	SD F2																

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
ALTIMA	L31	2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
ALTIMA	L30	1997 1998 1999 2000*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
ALTIMA Hybrid	L32	2007 2008 2009 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1			SD F3		SD T F3		SD T F2															SD F2	SD F2																
ARMADA	TA60	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CUBE	Z12	2009 2010 2011 2013	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1			SC D F3	SC D F3	SC D T F3		SC D T F2	SC D T F3						SC D T F2 F3																								
FRONTIER	D40	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D F1	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
FRONTIER	D22	1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2 F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
INFINITI EX35	J50	2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T				SD F2				SC D T F3					SC D T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI FX35/FX45	S50	2003 2004 2005 2006 2007 2008	SDT F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SDT F1 F2 F3 F7	SDT F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SDT	SD F2	SDT F2	SDT F3 F7	SDT F1 F2		SDT	SD	SDT F2	SDT F2 F7	SDT	CD	SDT F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SDT F2	CD F2 F7	SDT F2	SDT F2						SDT F2							
INFINITI FX35/FX50	S51	2008 2009 2010 2011 2012	SDT F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SDT F1 F2 F3	SDT F2 F3	SD F3	SD F1	SDT F2 F3		SD F3		SDT F3	SDT F2	SDT F2					SD F2 F3	SDT F2 F3	SDT F2 F3	SDT	CD	SDT				SD F2						SDT F3		SD F3		SDT F2		SD F3					
INFINITI G20	P11	1999 2000 2001 2002	SDT F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SDT F1 F2 F3 F7	SDT F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SDT	SD F2	SDT F2	SDT F3 F7	SDT F1 F2		SDT	SD	SDT F2	SDT F2 F7	SDT	CD	SDT F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SDT F2	CD F2 F7	SDT F2	SDT F2						SDT F2							
INFINITI G25/G37 Sedan	V36	2009 2010 2011 2012	SDT F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SDT F1 F2 F3 F7	SDT F2 F3	SD F3	SD F1	SDT F2 F3		SD F3		SDT F3		SDT F2					SD	SDT F2 F3	SDT F2 F3	SDT F3	CD											SD T F2 F3			SDT F2						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G35 Coupe	CV35	2003 2004 2005 2006 2007	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
INFINITI G35 Sedan	V36	2006 2007 2008	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8		SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2		SD		SD T F3		SD T F2					SD	SD T F2	SD T F2	SD T F3	CD					SD F2									SD T F2							
INFINITI G35 Sedan	V35	2003 2004 2005 2006	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2							
INFINITI G37 Convertible	HV36	2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3		SD T F2					SD	SD T F2 F3	SD F3	SD T F3	CD										SD T F2 F3			SD T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G37 Coupe	CV36	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3		SD T F2					SD	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD T F3	CD															SD T F2							
INFINITI G37 Sedan	V36	2008 2009 2010 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3		SD T F2					SD	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD T F3	CD										SD T F2 F3			SD T F2							
INFINITI I30	CA32	1996 1997 1998 1999 2000 2001	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T		SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2							
INFINITI I35	CA33	2002 2003 2004	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T		SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI M35/M45	Y50	2005 2006 2007 2008 2009 2010	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2	CD	SC	SD T F2		SD		SD T F3	SD T F2			SD T F2			SD	SD T F2 F3	SD F3	SD T	CD	SD T F2				SD F2										SD T F2							
INFINITI M37/M56	Y51	2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD T F3	CD										SD T F3		SD T F2 F3	SD T F3		SD T F2		SD F3						
INFINITI M45	Y34	2003 2004 2005	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T		SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2						
INFINITI Q45	FY33	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T		SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI Q45	F50	2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
INFINITI QX4	JR50	1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
INFINITI QX56	Z62	2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3			CD						SD F2							SD F2								SD T F3	SD F3				SD T F2		SD F3				
INFINITI QX56	JA60	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
JUKE	F15	2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3	SD F3	SD T F3		SD T F2	SD T F3						SD F3							SD F2	SD F2																
MAXIMA	A35	2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3		SD T F3								SD T F2 F3							SD F2																
MAXIMA	A34	2003 2004 2005 2006 2007 2008	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD D	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
MAXIMA	A33	1998 1999 2000 2001 2002 2003*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD D	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MURANO	Z51	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3		SD T F3		SD T F2						SD T F2 F3	SD F3		CD					SD F2	SD F2					SD F3											
MURANO	Z50	2003 2004 2005 2006 2007	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PATHFINDER	R51	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SD F1	SD	SD	SD F3	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F3	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PATHFINDER	R50	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F3	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PATHFINDER ARMADA	TA60	2004	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
QUEST	V42	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
QUEST	V41	1999 2000 2001 2002*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
ROGUE	S35	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SCDF1				SCDF3	CDT		SCDTF2		SCDTF1F2					SCDTF2F3						SDF2	SDF2																		

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SENTRA	B16	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2	CD F3	SD F1				SD F3	CD T				SD T F2												SD F2	SD F2																
SENTRA	B15	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
SENTRA	B14	1995 1996 1997 1998 1999*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
TITAN	A60	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
VERSA Hatch back	C11	2007 2008 2009 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC				SD F3	CD T				SD T F2					SD F3						SD F2	SD F2									SD T F2							
VERSA Sedan	C11	2007 2008 2009 2010 2011 2014	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC				SD F3	CD T				SD T F2					SD F3						SD F2	SD F2									SD T F2							
X-TRAIL	T30	2001 2005 2006 2007*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2						
XTERRA	WD22	1999 2000 2001 2002 2003 2004*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
XTERRA	N50	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3	CD	SD F1	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F3	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
ALMERA	N16	2009*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F7	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
ALMERA	N15	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F7	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
ALMERA CLASSIC	B10	2006	SD T F1 F2 F3 F4 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7																																										

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
ATLEON	TK0	1999 2001 2004	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
ATLEON(ZD30)	TK0	2006 2010 2012	SCD T F1 F2 F7		SCD T F1 F2 F3 F7		CD	SC																			CDF2 F7																				
ATLEON(except for ZD30)	TK0	2006 2010 2012	SCD T F1 F2 F7		SCD T F1 F2 F3 F7		CD	SC																			CDF2 F7																				
CABSTAR	TL0	2003	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CABSTAR	F24	2006 2007 2008 2009 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2	CD	SC					SD T F3									CD F7																								
CABSTAR E	TL0	1998 2001	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2					SD D F2							
INFINITI EX35/EX30d	J50	2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3		SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		CD	SD T										SD T F3					SD T F2						
INFINITI EX37	J50	2008 2009	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SC	SD T F2 F3		SD		SD T F3	SD T F2	SD T F2						SD T F2 F3	SD F3		CD					SD F2											SD T F2						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI FX37/FX50	S51	2008 2009	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SC	SD T F2 F3		SD		SD T F3	SD T F2	SD T F2						SD T F2 F3	SD F3	SD T	CD														SD T F3		SD T F2							
INFINITI FX37/FX50/FX30d	S51	2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD T	CD	SD T				SD F2									SD T F3		SD T F2		SD F3					
INFINITI M37/M56/M30d	Y51	2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD T F3	CD										SD T F3		SD T F2 F3	SD T F3		SD T F2		SD F3					
JUKE(2WD)	F15	2010 2011 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3	SD F3	SD T F3		SD T F2	SD T F3						SD F3																									

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
JUKE(4WD)	F15	2010	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3	SD F3	SD T F3		SD T F2	SD T F3						SD F3																									
MAXIMA QX	A33	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2						
MAXIMA QX	A32	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2						
MICRA	K13	2010 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1			SD F3	SD F3	SD T F3		SD T F2	SD T F3						SD T F2 F3		SD T F2 F3																						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MICRA	K12	2002 2004 2005 2006 2007 2008	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
MICRA	K11	1993*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
MICRA C+C	FK12	2005 2007	SD T F1 F2 F3 F4 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1				SD F2	SD T				SD T F1 F2																													
NAVARA	D40	2005 2006 2007 2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD F3	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F3	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
NOTE	E11	2005 2006 2007 2009 2010 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC			SD	SD	SD T		SD T F2	SD T F3	SD T F1 F2												SD F2	SD F2																	
NV200 (EURO product)	M20(VM20)	2010	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3	CD F3	SC				SD F3	CD T				SD T F1 F2												SD F2	SD F2																	
NV200 (JPN product)	M20(VM20)	2009	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3	CD F3	SC				SD F3	CD T				SD T F1 F2												SD F2	SD F2																	
PATROL	Y61	1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2 F3	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PICKUP	D22	1998 1999 2001 2003 2004 2008 2009 2011*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SCDF1	SCD	SCD	SCDF3	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2F3	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
PRIMERA	P12	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
PRIMERA	P11	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
QASHQAI	J10	2006 2007 2008 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SC			SCD	SCDF3	CDT		SCDTF2		SCDTF2					SCDTF2F3						SDF2	SDF2																

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
Qashqai+2	J10	2008 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2	CD F3	SC			SC D	SC D F3	CD T		SC D T F2		SC D T F2					SC D T F2 F3							SD F2	SD F2															
SKYLINE	R34	*	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
SUNNY	Y10	*	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
TEANA	J32	2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	CD F3	SC		SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3		SC D T F2						SC D T F2 F3	SC D F3							SD F2	SD F2								SC D T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
TEANA	J31	2003 2004 2005 2006 2007	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD T F2							
TERRANO	R20	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2							
TIIDA Hatch back	C11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD F3	SD F1			SD F3	SD F3	CD T		SD T F2	SD T F3	SD T F1 F2	CD			SD T F2								SD F2	SD F2								SD T F2							
TIIDA Sedan	C11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD F3	SD F1			SD F3	SD F3	CD T		SD T F2	SD T F3	SD T F1 F2	CD			SD T F2								SD F2	SD F2								SD T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
TINO	V10	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
X-TRAIL	T31	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SCDF1			SCDF3	SCDF3	CDT		SCDTF2		SCDTF1F2				SCDTF2F3	SCDTF2F3							SDF2	SDF2										SCDTF2							
MURANO (ZD Engine)	Z51	2010	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	CDF3	SC		SCDTF2F3	SCDF3		SCDTF3		SCDTF2						SCDTF2F3	SCDF3							SDF2	SDF2																	
PATROL	Y62	2010 2011 2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	CDF3	SC	SCDTF2F3	SCDTF2F3	SCDF3		SCDTF3	SCDTF2	SCDTF2					SCDF2F3	SCDTF2F3			CD					SDF2	SDF2					SCDTF3	SCDF3				SCDTF2		SCDF3					

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
BLUEBIRD	U14	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
BLUEBIRD	U13	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CEFIRO	A33	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CEFIRO	A32	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CIMA	F50	2001 2003 2005 2008*	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
CIVILIAN	W41	1994 1999 2000 2002 2004 2005 2007 2009 2011 2012	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
FUGA	Y50	2004 2005 2006 2007 2009	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2	CD	SC	SC D T F2 F3		SC D		CD T	SC D T F2	SC D T F2		SC D T F2			SC D	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T	CD					SD F2	SD F2					SC D T F3					SC D T F2							
INFINITI EX25/EX35	J50	2009 2011 2012	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T									SC D T F3					SC D T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI M25/ M37	Y51	2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD T F3	CD												SD T F2 F3		SD T F3		SD T F2		SD F3					
LIVINA GENISS	L10	2006 2007 2008 2010	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1				SD F3	CD T				SD T F2											SD F2	SD F2																	
LIVINA /GRAND LIVINA	L10	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD F1				SD F3	CD T				SD T F2											SD F2	SD F2																	
MARCH	K13	2010 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1			SD F3	SD F3	SD T F3		SD T F2	SD T F3						SD T F2 F3		SD T F2 F3																						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
NV200	M20(VM20)	2010 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3	CD F3	SC				SD F3	CD T				SD T F1 F2												SD F2	SD F2																	
PALADIN	D22W	2003	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PATHFINDER	WD21	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
SILVIA	S15	2000*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SUNNY	N17	2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SC				SD F3	SD T F3																																		
SUNNY	N15	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
SUNNY	B15	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
SUNNY	B14	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SUNNY/SENTRA	N16	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
SYLPHY	G11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SC			SCDF3	SCDF3	CDT		SCDTF2	SCDTF3	SCDTF2	CD			SCDTF2								SDF2	SDF2									SCDTF2							
TIIDA	C12	2011 2013	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	CDF3	SC		SCDTF2F3		SCDF3	SCDTF3		SCDTF2																															
URVAN	E25	2001 2003 2006 2007 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
WING ROAD	Y10	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SD F2	SD F2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
AD	VY12	2006 2008 2010 2012 2013	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SC				SCDF3	CDT			SCDTF3	SCDTF2												SD F2	SD F2										SCDTF2							
ATLAS	F24	2007 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CD	SC					CDT									CDF7																									
AVENIR	W11	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SD F2	SD F2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
BASSARA	JU30	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CARAVAN	E25	2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CEDRIC	Y31	1995 1996 1998 1999 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CEDRIC/GLORIA	Y34	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CEDRIC/GLORIA	Y33	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CIMA	FY33	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CREW	K30	1996 1998 1999 2002 2005 2007	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
DATSUN TRACK	D22	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
DUALIS	J10	2007 2009 2010 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2	CD F3	SC			SD F3	SD F3	CD T		SD T F2		SD T F2					SD F3							SD F2	SD F2									SD T F2								
ELGRAND	E52	2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2				SD T F3	SD D F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD T F3	CD					SD F2						SD T F3	SD D F3		SD D T F3		SD D T F2	SD D T F3	SD D F3					
ELGRAND	E51	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD F3	SC	SD D	SD D	SD D	SD F2 F3	SD D T	SD D F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD D	SD T F2	SD T F2 F7	SD T		SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2					SD T F2						
ELGRAND	E50	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T		SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2					SD D F2						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
FAIRLADY Z	Z34	2008 2009 2010 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3		SD T F3		SD T F2																						SD T	SD T F3										
FAIRLADY Z	Z33	2002 2003 2004 2005 2007	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2					SD F2								
FAIRLADY Z	HZ34	2009 2010 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1		SD T F2 F3	SD F3		SD T F3		SD T F2																						SD T	SD T F3										
FUGA	Y51	2009 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	CD F3	SD F1	SD T F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		SD T F3	SD T F2	SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD T F3	CD										SD T F3			SD T F3		SD T F2		SD F3						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI EX35	J50	2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3		SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		CD	SD T										SD T F3					SD T F2							
LAFESTA	B30	2004 2005 2007 2010	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2	CD F3	SC			SD	SD F3	CD T		SD T F2		SD T F2		SD T										SD F2	SD F2		CD F2 F7													
LAUREL	C35	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2							
LEOPARD	JY33	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD D F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
LIBERTY	M12	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
MARCH	K12	2002 2003 2004 2005 2007 2008	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
MARCH	K11	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
MICRA C+C	FK12	2007	SCDTF1F2F3F4F8	SCDF1F2F7	SCDTF1	SCDTF1F2	CD	SC				SCDF2	SCDT				SCDTF1F2																														

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MISTRAL	R20	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
NV200 VANETTE	VM20	2009	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2F3	CDF3	SC				SCDF3	CDT				SCDTF2												SDF2	SDF2																	
NV200 VANETTE	M20	2009	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2F3	CDF3	SC				SCDF3	CDT				SCDTF2												SDF2	SDF2																	
PARAMEDIC	E50	1998 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PRESAGE	U31	2003 2004 2005 2006 2007	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PRESAGE	U30	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PRESEA	R11	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PRESIDENT	PF50	2003 2005	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PULSAR	N15	1995*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
RASHEEN	RB14	*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
RNESSA	N30	*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
SAFARI	Y61	*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SERENA	C26	2010 2012	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F2 F3	CD F3	SCD F1		SCD T F2 F3	SCD F3	SCD F3	SCD T F3		SCD T F2				SCD T			SCD F3		CD					SD F2	SD F2						SCD F3				SCD T F2	SCD						
SERENA	C25	2005 2006 2007 2008 2009	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F2	CD F3	SC			SCD F3	SCD F3	CD T		SCD T F2		SCD T F2		SCD T					CD					SD F2	SD F2		CD F2 F7							SCD T F2	SCD						
SERENA	C24	*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2					SCD D F2							
SKYLINE	V36	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F8	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F2 F3	SCD F3	SC	SCD T F2 F3		SCD F3		SCD T F3		SCD T F2					SCD	SCD T F2 F3	SCD T F2 F3	SCD T F3															SCD T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SKYLINE	V35	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
SKYLINE Coupe	CV36	2007 2008 2009 2010 2011 2013	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2F3	SCDF3	SC	SCDTF2F3		SCDF3		SCDTF3		SCDTF2					SCD	SCDTF2F3	SCDTF2F3	SCDTF3																SCDTF2							
SKYLINE Coupe	CV35	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
SKYLINE GT-R	R34	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
STAGE A	WC34	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
STAGE A	M35	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
SYLPHY	G10	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
TERRANO	R50	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
TERRANO/REGULUS	JR50	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
TIIDA	C11	2004 2005 2006 2007 2009 2010	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CD	SC			SCDF3	SCDF3	CDT		SCDTF2	SCDTF3	SCDTF2				SCDTF2								SDF2	SDF2										SCDTF2							
TIIDA LATIO	C11	2004 2005 2006 2007 2009 2010	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CD	SC			SCDF3	SCDF3	CDT		SCDTF2	SCDTF3	SCDTF2				SCDTF2								SDF2	SDF2										SCDTF2							
WING ROAD	Y12	2005 2006 2008 2010 2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SC			SCD	SCDF3	CDT		SCDTF2	SCDTF3	SCDTF1F2												SDF2	SDF2										SCDTF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
WING ROAD	Y11	*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2		SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
cube	Z12	2008 2009 2010 2011 2012 2013	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2	SCD T F1 F2 F3	SCD T F2 F3	CD F3	SCD F1			SCD F3	SCD F3	SCD T F3		SCD T F2	SCD T F3						SCD T F2 F3																							
cube	Z11	2002 2003 2005 2006	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2		SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							
cube	Z10	*	SCD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SCD F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2 F3 F7	SCD T F1 F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCD F2 F3	SCD T	SCD F2	SCD T F2	SCD T F3 F7	SCD T F1 F2		SCD T	SCD	SCD T F2	SCD T F2 F7	SCD T	CD	SCD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SCD T F2	CD F2 F7	SCD T F2	SCD T F2						SCD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
cube3	Z11	2003 2005 2006	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
FRONTIER/NAVARA	D40	2006 2007 2008 2010 2012 2013	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
PRAIRIE	M12	*	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
CEDRIC TAXI	Y31	*	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
GRAND LIVINA	L10	2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC				SD F3	CD T				SD T F2																													
INFINITI EX35/EX37	J50	2011 2012	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F8	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F2 F3	SD F3	SD F1	SD T F2 F3		SD F3		SD T F3		SD T F2					SD F2 F3	SD T F2 F3	SD F3		CD	SD T									SD T F3					SD T F2						
MARCH/MICRA	K13	2010 2011 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3	SD T F1 F2 F3	SD T F2 F3	CD F3	SD F1			SD F3	SD F3	SD T F3		SD T F2	SD T F3						SD T F2 F3		SD T F2 F3																				
PATROL Pickup	UY61	2002 2006 2009 2012 2013	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2						

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SUNNY	N16	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
CEFIRO	J32	2008	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2F3	CDF3	SC		SCDTF2F3	SCD		SCDTF3		SCDTF2						SCDTF2F3								SDF2	SDF2										SCDTF2							
CEFIRO	J31	2003 2005	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
FRONTIER/PICKUP	D22	2008 2009* 2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MARCH/MICRA	K12	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
MARCH/MICRA	K11	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PICKUP	D21	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
TSURU/SENTRA	B13	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CDT F2 F7	CDT F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MAXIMA/CEFIRO	J31	2003 2005	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
MAXIMA/CEFIRO	A33	1999	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
NAVARA(SPA)	D40	2005 2006 2007 2010	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCDF3	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
NAVARA(THI)	D40	2007 2009 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CD	SCDF1		SCD			CDT		SCDTF2		SCDTF1F2			SCD	SCDTF2F3	CDF7							SDF2																		

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PICKUP/NAVARA	D22	1997 2008 2009 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PULSAR	N16	2000	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
PULSAR WAGON	Y11	*	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2	CD	SC	SD	SD	SD	SD F2 F3	SD T	SD F2	SD T F2	SD T F3 F7	SD T F1 F2	CD	SD T	SD	SD T F2	SD T F2 F7	SD T	CD	SD T F2	SC	CD T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SD T F2	CD F2 F7	SD T F2	SD T F2						SD F2							
MAXIMA/CEFIRO	J32	2008 2009 2011	SD T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SD F1 F2	SD T F1 F2 F3 F7	SD T F1 F2 F3	CD F3	SC		SD T F2 F3	SD F3		SD T F3		SD T F2						SD T F2 F3								SD F2	SD F2										SD T F2							

Nissan V42.50 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Contr	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SUNNY/ALMERA	N16	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
SUNNY/ALMERA	N15	*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
Venucia	10C	2012	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2	CDF3	SCDF1					CDT									SCDF7																									

(*):Tested;
(?):Manual on website (www.x431.com)
Note:The final interpre tation of the products belongs to LAUNCH TECH CO.,LTD.