


# Таблица применяемости

| Микропрогра<br>мма | Моде<br>ль<br>а/м                           | Диагностируе<br>мая система | Основные возможности       |               |                 |               |                   |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                    |                                             |                             | Коды<br>неисправнос<br>тей | Параметр<br>ы | Тест<br>ы<br>ИМ | Адаптац<br>ия | Идентифика<br>ция |
| «Hyundai»          | TagA3<br>Accen<br>t 1.5л<br>L4-<br>DOH<br>C | Двигатель                   | +                          | +             | -               | +             | +                 |
|                    | TagA3<br>Sonata<br>2.0л<br>L4-<br>DOH<br>C  | Двигатель                   | +                          | +             | +               | +             | +                 |
|                    | TagA3<br>Sonata<br>2.4л<br>L4-<br>DOH<br>C  | Двигатель                   | +                          | +             | +               | +             | +                 |
|                    | TagA3<br>Sonata<br>2.7л<br>V6-<br>DOH<br>C  | Двигатель                   | +                          | +             | +               | +             | +                 |
|                    | TagA3<br>Sonata<br>G4GC<br>NEW!             | Двигатель                   | +                          | +             | +               | +             | +                 |
|                    | Accen<br>t 00-<br>02<br>1.5л<br>L4          | Двигатель                   | +                          | +             | -               | +             | +                 |
|                    | Accen<br>t 03-<br>06<br>1.5л<br>L4          | Двигатель                   | +                          | +             | -               | -             | +                 |
|                    | Getz<br>03-05                               | Двигатель                   | +                          | +             | -               | -             | +                 |
|                    | Getz<br>06-...                              | Двигатель                   | +                          | +             | +               | -             | +                 |

|                            |                                             |           |   |                            |   |          |   |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|---|----------------------------|---|----------|---|
|                            | Sonata<br>99-04<br>L4-<br>DOH<br>C          | Двигатель | + | +                          | + | +        | + |
|                            | Sonata<br>99-04<br>V6-<br>DOH<br>C          | Двигатель | + | +                          | + | +        | + |
|                            | Sonata<br>05-06<br>2.4л                     | Двигатель | + | +                          | + | +        | + |
| «Hyundai 1»<br><b>NEW!</b> | Sonata<br>G4JP                              | Двигатель | + | +                          | + | -        | + |
| «Hyundai доп.<br>оборуд.»  | TagA3<br>Accen<br>t 1.5л<br>L4-<br>DOH<br>C | ABS       | + | +                          | + | прокачка | - |
|                            | TagA3<br>Accen<br>t 1.5л<br>L4-<br>DOH<br>C | SRS       | + | информа<br>ция об<br>ударе | - | -        | + |

## Используемые диагностические кабели

В автомобилях HYUNDAI устанавливается диагностический разъем OBD-II. Разъем диагностики располагается под рулевой колонкой. Для диагностики двигателя используйте диагностический кабель «OBD-II (FULL)». Для диагностики ABS и SRS Hyundai Accent используйте универсальный диагностический кабель "K-Line".  
Диагностический шуп кабеля "K-Line" подключается к соответствующему контакту разъема диагностики, как указано на рисунке.



Диагностический разъем OBD-II в а/м Hyundai Accent