

MaxiDas_GAZ_V1.00 Function List (Note:For reference only)

NOTES:

- This function is supported. ※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.
 - This function is not supported. ▲ This function is the new feature in this version.
- As for special function please refer to the special function table.

Наименование системы	Информация ECU	Чтение ошибок	Удаление ошибок	Замороженный кадр	Текущие данные	Активный тест	Специальная функция
M12.3	●	●	●	○	●	●	0001 0004
M12 UMZ-4216 LPG	●	●	●	○	●	●	0001 0002
M12 ZMZ-405 LPG	●	●	●	○	●	●	0001 0002
M12 ZMZ-409(1)	●	●	●	○	●	●	0001 0002
M12 ZMZ-409(2)	●	●	●	○	●	●	0001 0002
M12 ZMZ-409 LPG	●	●	●	○	●	●	0001 0002
Mikas 11 CR (Chrysler)	●	●	●	○	●	●	0001 0002
Mikas 11 ET (e-thrott1	●	●	●	○	●	●	0001 0002 0005
Mikas 11 Euro2	●	●	●	○	●	●	0001 0002
Mikas 11 MT (m-thrott1	●	●	●	○	●	●	0001 0002
Mikas 10.3/11.3	●	●	●	○	●	●	0001 0004
Bosch ABS 5.3	●	●	●	○	●	●	0006 0007 0008
Bosch ABS 8.0	●	●	●	○	●	○	0003 0009
EDC7UC31(MMZ-245)	●	●	●	○	●	●	
ABS	●	●	●	○	●	●	
AT	●	●	●	○	●	●	0001 0010 0011
Audio System	●	●	●	○	●	●	0003 0012
Body Electronics	●	●	●	○	●	●	0003 0013
Instrument Cluster	●	●	●	○	●	○	0003 0014
Immobilizer	●	●	●	○	●	●	0001 0003 0004
Airbag	●	●	●	○	○	●	
ABS 8.0	●	●	●	○	●	●	
IMMO Maxus	●	●	●	○	●	○	0015 0016
SRS Siemens	●	●	●	○	●	○	
ECM Bosch EDC16	○	●	●	○	●	●	

Specil_Function

Index	Special Function Name	Index	Special Function Name
0001	Сброс ЗБУ	0002	Сброс обучения
0003	Конфигурация	0004	Процедуры
0005	Адаптация дросселя	0006	Тест датчиков скорости
0007	Попогсраб.ДСК	0008	Стаицеское испытание
0009	Тест всех ИМ	0010	Инициализация TCM
0011	Тест муфты ГТ	0012	Сброс настроек
0013	Обучение радио брелков	0014	Инициализация
0015	Привязка ключей	0016	Привязка ИММО<->ЗБУ