



FCAR F3 Функция теста лист (для справки)

Производитель: Kato
версия: V5.1

модель	система	модель системы	Функция						примечание(другие функции)
			Информация в версии	Чтение DTC	История кодов неисправности	Очистить DTC	Чтение потока данных	Тест действия	
		E13CTJ Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установка скорости автомобиля
		E13CTK Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установка скорости автомобиля
		E13CTM Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установка скорости автомобиля
		E13CTL Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установка скорости автомобиля
		E13CTN Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установка скорости автомобиля
		E13CTP Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установка скорости автомобиля

E13CTR Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CTS Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CTT Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETB Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETE Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETA Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя
J05DTA Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя
J05DTA Engine trial	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя

P11CUH Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
P11CUJ Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUN Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUR Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUK Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUL Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUP Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля

J07ETB Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J05DTC Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CVT Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUT Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETN Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETT Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETL Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля

Kato

Система двигателя(KWP
связь)

J08ETU Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUU Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUM Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUS Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUB Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUA Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUB Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля

J08EUC Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUD Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUE Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J05DTG Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J05ETC Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J05ETD Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETW Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля

J08EUI Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08ETV Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J05DTF Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CUI Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
P11CUR Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUR Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CVA Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля

E13CVB Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
P11CUV Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUP Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUS Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUL Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUT Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
J08EUU Engine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля

J05ETF Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
E13CVC Engine	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
Training Board	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя и установить скорость автомобиля
A09C	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя
A09CTJ	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя
A09CTK	√	√	√	√	√	√	Считывание и запись данных форсунки, проверка нагнетателя
U2 Engine	√	√	√	√	-	-	-

Примечание: √ система имеет эту функцию, - система нет этой функции