



# FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:

SUBARU

Версия ПО:

V6.1

Модель	Системы	Год	Функции							
			Инф. о системе	Чтение ошибок	D-проверка ошибок	История ошибок	Удаление ошибок	Поток данных	Тест активации	Особые ф-ции
FORESTER	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
	АТ	До 2010	-	√	√	√	√	√	-	-
	Система управления тормозами	До 2010	-	√	-	-	√	√	-	-
IMPREZA	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
	АТ	До 2010	-	√	√	√	√	√	-	-
	Система управления тормозами	До 2010	-	√	-	-	√	√	-	-
LEGACY	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
	АТ	До 2010	-	√	√	√	√	√	-	-
	Система управления тормозами	До 2010	-	√	-	-	√	√	-	-
	Встроенный модуль управления	2004, 2005	-	√	-	-	√	√	-	-
OUTBACK	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
	АТ	До 2010	-	√	√	√	√	√	-	-
	Система управления тормозами	До 2010	-	√	-	-	√	√	-	-
	Встроенный модуль управления	2004, 2005	-	√	-	-	√	√	-	-
R2	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
	АТ	До 2010	-	√	√	√	√	√	-	-

	Система управления тормозами	До 2010	-	√	-	-	√	√	-	-
PLEO	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
	АТ	До 2010	-	√	√	√	√	√	-	-
	Система управления тормозами	До 2010	-	√	-	-	√	√	-	-
VIVIO	Система управления двигателем	До 2010	-	√	√	√	√	√		Режим проверки системы выполнения
Обозначения: √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию										