

FCAR F3 подлинность подтверждена Версия и номер По

	Производитель:	VAZ
a	Версия и номер ПО	v5.3

Марка	ЭБУ	Идентифик ация	Чтение ко дов	Стирание к одов	Чтение пото к данных	Активаци я ИМ	Дополнительные функции
	Bosch M1. 5. 4 P83	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Испытания
	Bosch M1. 5. 4N	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Испытания
	Bosch M7.9.2 E2	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пусковые характеристики;Сервисные запи си;Испытания
	Bosch M7.9.2 E3	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пусковые характеристики;Сервисные запи си;Испытания
	Bosch M7.9.2 E4	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения; Сервис ные записи;Испытания
	Bosch M73 E3	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения; Сервис ные записи;Испытания
	Bosch M74	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения; Сервис ные записи; Параметры детонации;Испытания
	Bosch M75	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения: Сервис ные записи; Параметры детонации;Испытания
	Bosch M74K	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения; Сервис ные записи;Испытания



FCAR F3 подлинность подтверждена

	Производитель:	VAZ
a	Версия и номер ПО	v5.3

					Фуні	Функция			
Марка	ЭБУ	Идентифик ация	Чтение ко дов	Стирание к одов	Чтение пото к данных	Активаци я ИМ	Дополнительные функции		
	Bosch M17.9.7	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения; Сервисные зап иси; Параметры детонации; Сбросс амоопр. А BS/ESP;Испытания		
	Bosch MP7.0 E2	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Испытания		
	Bosch MP7.0 E3	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пусковые характеристики;Испытания		
	Bosch M74(CAN)	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Инициализация ЭБ У;Пропуски воспламенения; Сервисные зап иси; Параметры детонации; Сбросс амоопр. А BS/ESP;Испытания		
	VS 5.1 E2	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски зажиган ия;Испытания		
	VS 5.1 P83	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски зажиган ия;Испытания		
	Январь 5.1 E2	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски зажиган ия;Испытания		
	Январь 5.1.1 Р83	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски зажиган ия;Испытания		
VAZ	Январь 5.1.2 Р83	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски зажиган ия;Испытания		
	Январь 5.1.3 E2	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски зажиган ия;Испытания		
	Январь 7.2 E2	√	√	√	√	√	Каналы АЦП;Сброс ЭБУ;Пропуски восплам енения: Сервисные запис и ;Испытания		
	Bosch ABS[Largus]	√	_	√	√	√	_		



• FCAR F3 подлинность подтверждена Версия и номер ПО

VAZ v5.3

	ЭБУ	Функция							
Марка		Идентифик ация	Чтение ко дов	Стирание к одов	Чтение пото к данных	Активаци я ИМ	Дополнительные функции		
	Bosch ESP 9[Granta/Priora]	√	√	√	√	√	Прокачка ;Конфигурац ия ;Вакуумное заполне ние		
	Bosch ABS 8.1	_	√	√	✓	√	_		
	Bosch ABS 9.0(4*4)	_	√	√	√	√	Прокачка		
	АПС-6	√	√	√	√	√	Комплектация		
	АПС-6.1	√	√	√	√	√	-		
	САУКУ	√	√	√	√	√	Сброс ЭБУ		
	САУКУ [Panasonic]	√	√	√	√	√	Сброс ЭБУ		
	CAYKY [Priora]	√	√	√	√	√	Сброс ЭБУ		
	CAYKY [VIS]	√	√	√	√	√	Сброс ЭБУ		
	САУО	√	√	√	√	√	Сброс ЭБУ		
	CAYO[Priora]	√	√	√	√	√	Сброс ЭБУ		
	СНПБ [Largus]	√	√	√	√	_	Конфигурация;Информация удара;Блокиро ка ЭБУ		
	СНПБ Takata	√	√	√	√	_	Сброс ЭБУ		
	СНПБ Autoliv ACU3	√	√	√	√	_	Блокировка ЭБУ		
	СНПБ Siemens VDO	√	√	√	√	_	-		
	БУСО[Priora]	√	√	√	√	√	Конфигурация		
	УЭРУ [Mando]	√	√	√	√	-	-		
	УЭРУ [Автоэлект роннка]	√	√	√	√	_	Конфигурация;Сброс ЭБУ;Инициализация БУ		
	УЭРУ[КЭМЭ]	√	√	√	√	_	Конфигурация;Сброс ЭБУ;Инициализация БУ		



FCAR F3 подлинность подтверждена

	Производитель:	VAZ
ı	Версия и номер ПО	v5.3

	ЭБУ	Функция							
Марка		Идентифик ация	Чтение ко дов	Стирание к одов	Чтение пото к данных	Активаци я ИМ	Дополнительные функции		
	УЭРУ[Север]	√	√	√	√	-	Конфигурация; Сброс ЭБУ; Инициализация Э БУ		
	ЦБК Э [Granta]	√	√	√	√	√	Конфигурация; Сброс ЭБУ; Инициализация ЭБУ; Определение электроники		
	ЦБКЭ [Largus]	√	√	√	√	√	Конфигурация		
	ЦБКЭ [PRIORA]	√	√	√	√	√	Конфигурация;Сброс ЭБУ		
	ЦБКЭ[НОРМА]	√	√	√	√	√	Очистка буфера радиоканала		
	АКПП Jatco AY-K3	√	√	√	√	_	-		

Примечание: V означает, что система имеет эту функцию, - значит не поддерживается