



FCAR F3 Лист спецификации (внимание: только для ознакомления)

Производитель: KOMATSU

Версия: V5. 5

Система	Система	Система	Ф-ции					Примечание (другие ф-ции)
			Чтение ошибок	История ошибок	Тест активации	Удален ие ошибок	Чтение потока данны х	
Cummins Power	Cummins ISBe Двигатель_24V		√	√	-	√	√	-
	Cummins ISDe Двигатель_24V		√	√	-	√	√	-
	Cummins ISLe Двигатель_24V		√	√	-	√	√	-
	Cummins ISMe Двигатель_24V		√	√	-	√	√	-
	Cummins ISZe Двигатель_24V		√	√	-	√	√	-
	Cummins ISBe дизельный двигатель	J1708 Диагност ический проток ол	√	-	-	√	√	Чтение стоп-кад ра, ID системы и марка, информац ия о движении
		J1939 Диагност ический проток ол	√	-	-	√	√	Информация о в ерсии, о движен ии
	Cummins B5.9G газовый двигатель		√	-	-	√	√	Считывание стоп -кадра, ID систе мы и марка, рас ширенный тест ЕСМ
	Cummins ISBe4 дизельны й двигатель	J1708 Диагност ический проток ол	√	-	-	√	√	-
		J1939 Диагност ический проток ол	√	-	-	√	√	-
	Cummins ISC/ISL дизельный		J1708 Диагност ический проток ол	√	-	-	√	√

двигатель	J1939 Диагностический протокол	√	√	-	√	√	-
Cummins ISDE дизельный двигатель		√	√	-	√	-	Инф. о версии
Cummins ISLE дизельный двигатель		√	-	√	√	√	Сорос индикации
Cummins ISF2.8/3.8 CM2220 система двигателя		√	-	√	√	√	Сорос индикации
Внимание: √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию							