

## Руководство для эксплуатации

### Набор для ГРМ Opel, Vauxhall, Chevrolet CT-1868



Набор предназначен для фиксации кулачкового и коленчатого валов в нужном положении, что позволяет снимать и менять цепь ГРМ, установленную на двигателях Vauxhall/Opel twin Cam, описанных ниже.

#### Выполнение работ.

Для демонтажа цепи ГРМ потребуется снять поддон. Убедитесь, что двигатель находится на ВМТ № 1 цилиндра.

Убедитесь, что натяжитель цепи полностью втянут и удерживается во втянутом положении с помощью подходящего штифта. Снимите шкив коленчатого вала с помощью соответствующего инструмента для крепления шкива.

#### Комплектация:

1. Стопорный штифт коленвала
2. Установочная пластина распределительного вала
3. Инструмент для настройки датчика VVT (1,0л)
4. Инструмент для настройки датчика VVT (1,2 и 1,4 л)
5. Инструмент для крепления звездочки распределительного вала
6. Стопорный штифт натяжителя 2шт



Код двигателя:

1.0: A10XEP (LDB),

1.2: A12XEL (LWD), A12XER (LDC),

1.4: A14XEL (L2Z), A14XER (LDD), LDU

1.4(T): Двигатели A14NEL (LUH), A14NET (LUJ), Twinport / ecoFLEX

Подходит для:

Adam, Ampera, Astra-J, Aveo, Corsa-D, Insignia, Meriva-B, Mokka, Zafira-C Tourer

Коды двигателя:

LWD, L2Z, LDD, LUU/A14XFL, LDD/A14XER, LDD/A14XEL, LUJ/114NET, LUJ/A14NEL, A10XEP, A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, A14NEL, LUJ/A14NET, LDD/A14XER, LUJ/A14NET, LUH/A14NEL, LUJ/A14NET, LUJ/A14NEL, L2Q/A12XEL, LDC/A12XER, LWD/A12XEL, LDD/A14XEL, LDD/A14XER



**ВАЖНО:** ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРАВИЛЬНО И С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

**ВАЖНО:** Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.

Авторизованный сервисный центр Cartool на территории РФ и СНГ:

Компания «Автосканеры.RU»

125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10

+7 (499) 322-42-68

help@autoscaners.ru