Производитель	Блок управления	Автомобиль		ДСТ-14 с Диагностическими Модулями																													
	Название системы управления	Модель	**Год выпуска**	**VAZ** v 0.1.8.0	**GAZ_UAZ** v 1.1.5.0	**IZH** v 4.1.1.0	**VAG** v 5.1.1.1	**KIA** v 6.1.1.0	**GM_ABTOBA3** v 7.1.1.1	**SEAZ** v 8.1.1.0	**OBDII** v 9.1.1.0	**OPEL** v 10.1.3.0	**PEUGEOT** v 11.1.2.0	**HYUNDAI** v 12.1.5.0	**RENAULT** v 13.1.1.3	**FORD** v 14.1.6.0	**DAEWOO-CHEVROLET** v 15.1.2.0	**ZAZ** v 16.1.1.0	**FIAT** v 17.1.1.0	**CITROEN** v 18.1.2.0	**CHERY** v 19.1.2.0	**SUZUKI** v 20.1.2.0	**BAW/FOTON** v 21.1.1.0	**TOYOTA_LEXUS** v 22.1.1.3	**GREAT WALL** v 23.1.1.0	**PAZ_ZIL_MAZ** v 24.1.2.0	**MAZDA** v 27.1.3.0	**SSANG YONG** v 29.1.1.0	NISSAN v 33.1.1.0	MITSUBISHI v 28.1.2.1	HAFEI v 34.1.1.0	IranKhodro v 35.1.1.0	KAMA3 v 39.1.1.0	HDV (Heavy-Duty Vehicle) v 38.1.1.0
Mazda	Mazda 6 Engine 2.3 L3 (CAN)	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 Engine 2.3 L3T (CAN)	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 Engine 2.0 (CAN)	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 Engine 1.8 (CAN)	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 ABS K-Line	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 ABS CAN	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 Instrument (CAN) 2003	Mazda 6	**2003**																								√							
Mazda	Mazda 6 Airbag K-Line	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 Airbag CAN																										√							
Mazda	Mazda 6 AT	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 GEM	Mazda 6																									√							
Mazda	Mazda 6 LCM (освещение)	Mazda 6																																
Mazda	Mazda 6 LHID (левая ксеноновая фара)	Mazda 6																																
Mazda	Mazda 6 RHID (правая ксеноновая фара)	Mazda 6																																
Mazda	Mazda 3 Engine 2.0 (CAN)	Mazda 3	**2006-2007**																								√							
Mazda	Mazda 3 Engine 1.6 Z6 MT (CAN)	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 Комбинация приборов	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 Подушка безопасности	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 Предупр. лампы и звук. сигналы	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 Центральный замок	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 Сигнализация	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 Подогреваемое заднее окно	Mazda 3	**2006**																								√							
Mazda	Mazda 3 2.0 AT (CAN)	Mazda 3	**2007**																								√							
Mazda	Mazda 3 1.6 AT (CAN)	Mazda 3	**2007**																								√							
Mazda	Mazda 3 ABS (CAN)	Mazda 3	**2007**																								√							
Mazda	Mazda 3 EPS	Mazda 3																									√							
Mazda	Mazda 3 RKE																										√							
Mazda	Mazda 2 Engine ZJ 1.3	Mazda 2	**2003**																								√							
Mazda	Mazda 2 ABS K-Line	Mazda 2																									√							
Mazda	Mazda 2 ABS CAN	Mazda 2																									√							
Mazda	Mazda 2 Airbag K-Line	Mazda 2																									√							
Mazda	Mazda 2 Airbag CAN	Mazda 2																									√							
Mazda	Mazda 2 Instrument cluster CAN	Mazda 2																									√							
Mazda	Mazda 2 RKE (бесключевой вход)																										√							
Mazda	RX-8 Engine	RX-8																									√							
Mazda	RX-8 ABS-DSC	RX-8																									√							
Mazda	RX-8 Airbag																										√							
Mazda	RX-8 EPS	RX-8																									√							
Mazda	RX-8 IC	RX-8																									√							
Mazda	RX-8 RKE (бесключевой вход)	RX-8																									√							
Mazda	CX-7 Engine	CX-7																									√							
Mazda	CX-7 AT	CX-7																									√							
Mazda	CX-7 ABS	CX-7																									√							
Mazda	CX-7 RKE (бесключевой вход)																										√							
Mazda	CX-7 Instrument	CX-7																									√							
Mazda	CX-7 GEM																										√							
Mazda	CX-7 RCM (управляющий модуль ремней безопасности)																										√							
Mazda	Подвеска (4WAS ARC SARC VDM)																																	
Mazda	Полный привод (4x4 TCCM)																																	
Mazda	Модуль адаптации демпферов (DAM)																																	
Mazda	Стояночный тормоз (EPB)																																	
Mazda	Усилие руля (SECM)																																	
Mazda	Тормоз автоприцепа (TBC)																																	
Mazda	Давление в шинах (TPM)																																	
Mazda	Усилитель руля переменного действия (VAPS)																																	
Mazda	Контроль устойчивости (VDM)																																	
Mazda	Передняя панель управления (FCIM)																																	
Mazda	Передний дисплей (FDIM)																																	
Mazda	Центр сообщений (MCM)																																	
Mazda	Бортовой компьютер (OBC)																																	
Mazda	Верхний маршрутный компьютер (OTC)																																	
Mazda	Противоугонная система (CSM VSM)																																	
Mazda	Огнетушение (FSSM)																																	
Mazda	Модуль крепления (MM)																																	
Mazda	Определение пассажира (OCS)																																	

Mazda	Охранная сигнализация (PATS)																																
Mazda	Охранная сигнализация (RAP)																																
Mazda	Аварийный спутниковый телефон (RESC)																																
Mazda	Аудиосистема (ACM FCU)																																
Mazda	Телефон (CPM)																																
Mazda	Цифровая обработка аудио (DSP)																																
Mazda	GPS (GPSM)																																
Mazda	Навигация (NAV)																																
Mazda	Аудиосистема задняя (RCU)																																
Mazda	Задняя развлекательная система (RETM)																																
Mazda	Спутниковая аудиосистема (SDAR)																																
Mazda	Кондиционер (ACCM)																																
Mazda	Интерфейс ACC (APIM)																																
Mazda	АКБ (BCM)																																
Mazda	АКБ (BECM)																																
Mazda	Преобразователь постоянного тока (DCDC)																																
Mazda	Дверь водителя (DDM)																																
Mazda	Сиденье водителя (DSM)																																
Mazda	Фары (HCM)																																
Mazda	Фары B (HCM2)																																
Mazda	Задняя дверь-багажник (LTM)																																
Mazda	Круиз-контроль (NGSC)																																
Mazda	Помощь при парковке (PAM)																																
Mazda	Выдвижная подножка (PRB)																																
Mazda	Привод левой двери (PSD2)																																
Mazda	Привод правой двери (PSD1)																																
Mazda	Модуль резервной поддержки (RBM)																																
Mazda	Задняя электроника (REM)																																
Mazda	Модуль задней части кузова (RETM)																																
Mazda	Датчик поворота руля (SASM)																																
Mazda	Рулевая колонка-Освещение (SCIL LCM)																																
Mazda	Блокировка рулевой колонки (SCLM)																																
Mazda	Определение препятствий слева (SODL)																																
Mazda	Определение препятствий справа (SODR)																																
Mazda	Климат-контроль сиденья (CCSM DCSM)																																
Mazda	Климат-контроль сиденья водителя (DCSM)																																
Mazda	Климат-контроль (EATC DATC RCC)																																
Mazda	Топливный обогреватель (FOH)																																
Mazda	Климат-контроль пассажирского сиденья (PCSM)																																
Mazda	Обогрев сиденья пассажира (PCSM)																																
Mazda	Пассажирское сиденье (PSM)																																
Mazda	Задний климат-контроль (RATC)																																
Mazda	Двигатель																																
Mazda	Ксеноновая лампа левая (LHID)																																
Mazda	Ксеноновая лампа правая (RHID)																																
Mazda	Дистанционный бесключевой вход (RKE)																									√							