Обновление ПО автосканера ВАСЯ Диагност.

Нажмите на логотип программы в левом верхнем углу и выберите Обновить:

< v	rdApp: Главное меню		- 🗆 X			
ø	Восстановить Переместить		Версия 19.6.0 03.06.2019			
	Размер	тей	Сервисные интервалы			
-	Свернуть	ть бытий				
×	Закрыть Аlt+F4					
	О программе		Настройки программы			
	 Удалить файл конфигурации и закрыть	ic DolP	О программе			
	Обновить					
	Список GVL Функции API F	lasher	Настройки			
		VASV	ADIAGNOST.COM			
	Вых	од				

Или в главном меню Дополнительно:

📎 vdApp: Главное меню			- 🗆 X			
	Версия 19.6.0 03.06.2019					
Список блоков управлени	ия Поиск н	неисправностей	Сервисные интервалы			
Выбор	Per	истратор событий	Сброс			
Дополнительные функции	1		Настройки программы			
EOBD	Іополнительно	Интерфейс DolP	О программе			
Список GVL	Функции API	Flasher	Настройки			
		HCHECK (AB				
\sim		VASY/	A D I A G N O S T . C O M			
Выход						

Затем Online проверка обновлений:



Или, в меню Пуск вашей операционной системы Windows Проверить наличие обновлений:



Если доступно обновление:

		_		\times
~	Найдены обновления для ВАСЯ диагност			
	Сводка по обновлению			
	ВАСЯ диагност Размер обновления: 50.81 MB			
	Доступно обновление программы до версии 19.6.0			
	Улучшено • расширение поддержки 2019 модельного года; • изменение алгоритмов работы с измеряемыми величинам UDS.	и K-line	/ CAN /	
	Дал	iee	Отмен	на

Дождитесь пока программа будет загружена с сервера обновлений:

			—		\times
←	📎 Установка обновлений для ВАСЯ диагност				
	Установка обновлений				
	Загрузка (4.33 MB из 50.81 MB, 8% завершено)				
		Дале	e	Отмен	ia

Дальнейший процесс обновления программы не отличается от <u>первичной установки</u> программы:



Если установлена актуальная версия программы:

🗇 ВАСЯ диагност	×
Ваше ПО не нуждается в обновлении	
ОК	